

# NOVY

## Intensive Cleaner

250 ml

---

**NL**

---

# **Novy Intensive Cleaner**

250 ml

## **Unieke producteigenschappen:**

- Verwijdert moeiteloos vet, olie, vingerafdrukken, vlekken en nog veel meer, en dat zonder strepen achter te laten.
- Beschermt uw materialen maximaal

Milieuvriendelijke intensieve reiniger voor kookplaten, werkbladafzuiging en afzuigkappen. Verwijdert olie-, vet-, eiwit- en voedselvlekken snel, veilig en zonder strepen. Uiterst effectieve bescherming van huid en materiaal dankzij zuur- en schuurvrije formule.

## **Toepassing:**

Voor alle huishoudelijke keukentoeestellen.

## **Gebruik:**

Verstuif het product royaal op een vochtige doek of een niet-schurende spons (niet rechstreeks op het toestel) en wrijf het oppervlak in. Wrijf bij hardnekkige verontreiniging nog wat extra in. Spoel na een paar seconden het reinigingsmiddel met helder water schoon (bijv. met een uitgespoelde doek/spons) en wrijf het oppervlak droog. Voor een optimale verzorging, gebruik aansluitend de Novy Gloss Polish.

## **Aanwijzingen:**

Vermijd contact met de ogen en de huid. Niet op hete voorwerpen gebruiken, laat ze eerst afkoelen. Niet gebruiken op alkaligevoelige oppervlakken, zoals koper of aluminium. Product vóór gebruik op een discrete plaats zijn verdraagbaarheid testen. Bij onjuist gebruik vervalt elke aansprakelijkheid voor eventuele schade.

## **ETIKETINFORMATIE**

### **Bestanddelen volgens Verordening EG 648/2004 betreffende detergentia:**

<5% amfotere oppervlakteactieve stoffen;

<5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums

## **Veiligheidswaarschuwing:**

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

---

**FR**

---

# **Novy Intensive Cleaner**

250 ml

## **USP du produit :**

- Élimine sans effort et sans laisser de traces la graisse, l'huile, les empreintes digitales, les taches, etc.
- Protection maximale des matériaux

Nettoyant intensif écologiquement neutre pour plaques de cuisson, plaques de cuisson avec hotte intégrée et hottes aspirantes. Élimine rapidement, en toute sécurité et sans laisser de traces les taches d'huile, de graisse, de protéines et de produits alimentaires. Protection maximale de la peau et des matériaux grâce à une formule sans acide ni abrasif.

## **Domaines d'application :**

Pour tous les appareils de cuisine domestique.

## **Application :**

Vaporiser généreusement le produit sur un chiffon humide ou une éponge non abrasive (pas directement sur l'appareil) et frotter-le sur la surface. En cas de traces tenaces, répéter le processus. Rincer le produit de nettoyage avec d'eau claire après quelques secondes (p. ex. avec un chiffon/une éponge rincés) et sécher la surface. Pour un entretien optimal, utilisez ensuite le Novy Gloss Polish.

## **Remarques :**

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas utiliser sur des objets chauds, les laisser refroidir d'abord. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux alcalins, comme le cuivre ou l'aluminium. Il convient de tester la tolérance de ce produit sur une partie discrète avant de l'appliquer sur la totalité de l'appareil. En cas de manipulation inappropriée, toute responsabilité pour d'éventuels dommages expire.

## **MARQUAGE**

### **Substances contenues dans le produit :**

#### **Règlement CE 648/2004 relatif aux détergents :**

<5 % agents de surface amphotères

<5 % agents de surface non ioniques, parfums

### **Consigne de sécurité :**

P102 Tenir hors de portée des enfants.

---

**DE**

---

# Novy Intensive Cleaner

250 ml

## Produkt-USPs:

- Entfernt mühelos und streifenfrei Fett, Öl, Fingerabdrücke, Flecken uvm.
- Höchste Materialschonung

Umweltneutraler Intensivreiniger für Kochfelder, Dunstabzugshauben und Muldenlüfter. Entfernt schnell, sicher und schlierenfrei Öl-, Fett-, Eiweiß- und Lebensmittelverschmutzungen. Höchste Haut- und Materialschonung durch säure- und schleifmittelfreie Rezeptur.

## Einsatzgebiete:

Für alle Haushaltsküchengeräte.

## Anwendung:

Produkt großzügig auf einen feuchten Lappen oder nicht kratzenden Schwamm aufsprühen (nicht direkt auf dem Gerät) und Oberfläche damit einreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Reinigungsvorgang leicht mechanisch unterstützen. Nach einigen Sekunden mit klarem Wasser (z.B. ausgespültem Lappen/ Schwamm) Reinigungsmittel abtragen und Oberfläche trocken reiben. Für eine optimale Reinigung verwenden Sie anschließend Novy Gloss Polish.

## Hinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden, lassen Sie sie erst abkühlen. Nicht anwenden auf alkaliempfindlichen Oberflächen, wie z. B. Kupfer oder Aluminium. Dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

## KENNZEICHNUNG

### Inhaltsstoffe Gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

<5% amphotere Tenside

<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

### Sicherheitshinweis:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

---

**EN**

---

# **Novy Intensive Cleaner**

250 ml

## **Product USPs:**

- Removes fat, oil, fingerprints, spots and much more effortlessly without streaks.
- The highest level of material preserving properties

Environmentally neutral intensive cleaner for cooker hobs, extractor hoods and venting hobs. Quickly and reliably removes oil, fat, egg-white, and food stains without stripes. Highest level of material preserving properties and gentleness on the skin due to its abrasive- and acid-free formula.

## **Field of application:**

For all residential kitchen appliances.

## **User instructions:**

Spray a generous amount onto a moist cloth or onto a non-abrasive sponge (not directly on the appliance), and rub the surface with it. In case of stubborn dirt, apply slightly more force during the cleaning procedure. After a few seconds, remove the cleansing agent with fresh water (e.g. a rinsed cloth / sponge) and rub the surface dry. For optimal care, use Novy Gloss Polish afterwards.

## **Warning:**

Avoid contact with eyes and skin. Do not use on hot objects, let them cool down first. Do not use on alkali-sensitive surfaces, such as copper or aluminium. Tolerability to the product must be checked at a discreet area prior to use. In the event of improper use, all liability claims for possible damage shall be deemed null and void.

## **DESIGNATION**

**Substances according to Regulation (EC) No. 648/2004**

### **Detergents:**

<5% amphoteric surfactants

<5% non-ionic surfactants, perfumes

## **Safety information:**

P102 Keep out of the reach of children.

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans réserve la fabrication et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv reserves the right at any time and without reservation to change the structure and the prices of its products.

**NOVY nv**

Noordlaan 6  
B - 8520 KUURNE  
Tel. 056/36.51.00  
Fax 056/35.32.51

[novy@novy.com](mailto:novy@novy.com)  
[www.novy.com](http://www.novy.com)

France:	Tél.: +33 (0)320 940662
Deutschland und Österreich:	Tel.: +49 (0)511.54.20.771
Nederland:	Tel.: +31 (0)88-0119110
United Kingdom:	Tel.: +44 (0)207 866 2493
España:	Tel.: +34 938 700 895
Italia:	Tel.: +39 039.20.57.501