

NOVY

Gloss Polish

250 ml

NL

Novy Gloss Polish

250 ml

Unieke producteigenschappen:

- Reinigt en onderhoudt in één stap, zonder strepen
- Stoot vuil af en beschermt tegen vingerafdrukken

Actieve verzorging met langdurige werking voor hoogwaardige Novy kookplaten, werkbladafzuiging en afzuigkappen. Regelmatig gebruik zorgt ervoor dat uw toestellen hun waarde optimaal behouden en bouwt een water-, kalk- en vetafstotende beschermlaag op.

Toepassing:

Voor alle huishoudelijke keukentoeestellen.

Gebruik:

Verwijder hardnekkig vuil, bijv. vetkorsten, vooraf met de Novy Intensive Cleaner. Verstuif de Novy Gloss Polish royaal op een vochtige doek of een niet-schurende spons (niet rechstreeks op het toestel) en wrijf het oppervlak in. Veeg daarna af met een droge schone doek (bijv. NOVY Polishing Cloth). Polijst voorzichtig glanzende oppervlakken. Gebruik uitsluitend zachte, niet-schurende doeken.

ETIKETINFORMATIE

Aanwijzingen:

Vermijd contact met de ogen en de huid.

Niet op hete voorwerpen verstuiven, laat ze eerst afkoelen. Product vóór gebruik op een discrete plaats zijn verdraagbaarheid testen. Bij onjuist gebruik vervalt elke aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Vorstvrij bewaren.

Bestanddelen volgens Verordening EG 648/2004 betreffende detergentia:

- <5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen,
- <5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Veiligheidswaarschuwing:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

FR

Novy Gloss Polish

250 ml

USP du produit :

- Nettoie et entretient sans laisser de traces en une seule opération
- Réduit les nouvelles salissures et protège des empreintes digitales

Entretien actif des plaques de cuisson, plaques de cuisson avec hotte intégrée et hottes aspirantes. Une utilisation régulière permet de préserver au mieux la valeur de vos appareils et de créer un film protecteur hydrofuge, anticalcaire et dégraissant.

Domaines d'application :

Pour tous les appareils de cuisine domestique.

Application :

Enlever au préalable les saletés tenaces, p. ex. la graisse incrustée, avec le Novy Intensive Cleaner. Vaporiser généreusement le Novy Gloss Polish sur un chiffon humide ou une éponge non abrasive (pas directement sur l'appareil) et frotter-le sur la surface. Essuyer ensuite avec un chiffon propre et sec (p. ex. le Novy Polishing Cloth). Astiquer légèrement les surfaces brillantes. N'utiliser que des chiffons doux non abrasifs.

MARQUAGE

Remarques :

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne pas vaporiser sur les objets chauds, les laisser refroidir d'abord. Il convient de tester la tolérance de ce produit sur une partie discrète avant d'appliquer sur la totalité de l'appareil. En cas de manipulation inappropriée, toute responsabilité pour d'éventuels dommages expire.

Conserver à l'abri du froid.

Substances contenues dans le produit Règlement CE 648/2004 relatif aux détergents :

<5 % agents de surface anioniques,

<5 % agents de surface non ioniques

Consigne de sécurité :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

DE

Novy Gloss Polish

250 ml

Produkt-USPs:

- Reinigt und pflegt streifenfrei in einem Arbeitsgang
- Reduziert Neuverschmutzung und schützt vor Fingerabdrücken

Aktiv-Pflege für hochwertige Kochfelder, Dunstabzugshauben und Muldenlüfter mit nachhaltiger Langzeitwirkung. Die regelmäßige Anwendung sorgt für den optimalen Werterhalt Ihrer Geräte und erzeugt einen wasser-, kalk- und fettabweisenden Schutzfilm.

Einsatzgebiete:

Für alle Haushaltsküchengeräte.

Anwendung:

Hartnäckigen Schmutz, z. B. Fettverkrustungen, im Vorfeld mit dem Novy Intensive Cleaner entfernen. Produkt großzügig auf einen feuchten Lappen oder nicht kratzenden Schwamm aufsprühen (nicht direkt auf dem Gerät) und Oberfläche damit einreiben. Anschließend mit einem trockenen sauberen Tuch (z.B. NOVY Polishing Cloth) abwischen. Glanzflächen leicht nachreiben. Nur weiche, nicht kratzende Tücher verwenden.

KENNZEICHNUNG

Hinweise:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen. Dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Frostfrei lagern.

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:

- < 5 % anionische Tenside,
- < 5 % nichtionische Tenside

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EN

Novy Gloss Polish

250 ml

Product USPs:

- Cleans and cares in a single step without streaking
- Reduces fresh stains, dirt and soiling and protects against fingerprints

Active care for high-quality cooker hobs, extractor hoods and venting hobs with a sustained long-lasting effect. Regular use ensures that the value of your equipment is optimally preserved and creates a water-, lime- and grease-repelling protective film.

Field of application:

For all residential kitchen appliances.

User instructions:

Remove stubborn dirt, such as grease spots, in advance with the Novy Intensive Cleaner. Spray a generous amount of the product onto a cloth or a non-abrasive sponge (not directly on the appliance) and rub the surface with it. Then wipe off with a clean cloth (e.g., a NOVY Polishing cloth). Gently polish the surface. Only use soft non-abrasive cloths.

DESIGNATION

Warning:

Avoid contact with eyes and skin.

Do not spray onto hot objects; allow them to cool first. Tolerability to this product must be checked at a discreet area prior to use. In the event of improper use, all liability claims for possible damage shall be deemed null and void. Store in a frost-free place.

Substances according to Regulation (EC)

No. 648/2004 Detergents:

- < 5 % anionic surfactants,
- < 5 % non-ionic surfactants

Safety information:

P102 Keep out of the reach of children.

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans réserve la fabrication et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv reserves the right at any time and without reservation to change the structure and the prices of its products.

NOVY nv

Noordlaan 6

B - 8520 KURNE

Tel. 056/36.51.00

Fax 056/35.32.51

novy@novy.com

www.novy.com

France:

Tél.: +33 (0)320 940662

Deutschland und Österreich:

Tel.: +49 (0)511.54.20.771

Nederland:

Tel.: +31 (0)88-0119110

United Kingdom:

Tel.: +44 (0)207 866 2493

España:

Tel.: +34 938 700 895

Italia:

Tel.: +39 039.20.57.501